

# INSTRUKCJA OBSŁUGI H5



Dziękujemy za wybranie smartwatcha firmy Microwear. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby mieć pełną wiedzę na temat działania urządzenia i korzystania z niego. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość opakowania: pudełko prezentowe, instrukcja obsługi, smartwatch, kabel do ładowania.


- **Instrukcja ładowania:** microUSB dostosowane do ogólnej wtyczki zasilania telefonu lub kabla USB komputera, jak pokazano na poniższym obrazku, otwórz blokadę USB, włóż kabel ładujący w odpowiednie miejsce, aby rozpocząć ładowanie, całkowite naładowanie zajmie około 180 minut.



- Karta SIM: wspiera połączenia GSM 2G i połączenia sieciowe, obsługuje sieć WCDMA 3G, FDD 4G, TDD 4G, nie obsługuje połączeń CDMA 2G oraz sieci, obsługuje kartę SIM Nano. W stanie wyłączenia, zdejmij pokrywę gniazda karty SIM, włóż kartę SIM jak pokazano poniżej. Załóż pokrywę gniazda najpierw od strony lewej i od góry, następnie popchnij ją mocniej w lewo.



Step 1: Open the red line area with nail to take out the sim slot.

Step 2: The direction of the card inserts as shown. 

Krok 1: Podważ miejsce zaznaczone na czerwono paznokciem, aby otworzyć pokrywę gniazda SIM.

Krok 2: Kierunek włożenia karty SIM tak jak pokazuje obrazek.

- Instrukcja obsługi: Jeśli zegarek się zawiesił, przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, zresetuj wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.
- Przycisk włączania/wyłączania: długie naciśnięcie w celu włączenia/wyłączenia, krótkie naciśnięcie powoduje powrót do interfejsu trybu gotowości, ponowne krótkie naciśnięcie wyłącza ekran, krótkie naciśnięcie powoduje rozjaśnienie ekranu kiedy ekran jest wyłączony.
- Gest TP: Stuknij każdą ikonkę, aby wejść w jej funkcje, przesun w prawo, aby powrócić, przesun w lewo do kolejnego menu.
- Przelączanie tarczy zegarka: Naciśnij długo tarczę trybu gotowości, przesun w prawo lub w lewo, aby wybrać żądaną tarczę zegarka, stuknij aby potwierdzić wybór.
- Pasek stanu: Podczas trybu gotowości, przesun w dół, aby przejść do 3 głównych interfejsów:
  - 1) Lewy: Wybudzenie ekranu przy ruchu nadgarstka / Ustawienia / SOS / Tryb samolotowy
  - 2) Środkowy: Bateria / Status sygnału / Połączenie danych/ Wi-Fi.
  - 3) Prawy: Powiadomienia / Ostatnie zadania / Bluetooth / Jasność.
- W trybie gotowości przy przesunięciu w górę uzyskujemy poniższe funkcje: Kompas / Monitorowanie snu / Krokomierz / Tętno / Pogoda / Ciśnienie powietrza / Wysokość  
Przesunięcie w dół powoduje powrót do trybu gotowości.

- W trybie gotowości przesunięcie w lewo powoduje przejście do menu głównego.
- Funkcja GPS: Wsparcie natychmiastowego pozycjonowania, elektroniczne ogrodzenie, śledzenie trasy, widok mapy ulic, nawigacja, SOS.

Najpierw w telefonie wyszukaj w sklepie z aplikacjami "FangZouDiu", pobierz (możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację), otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się, zostaniesz poproszony o utworzenie grupy, po utworzeniu grupy dostępny jest przewodnik, przeczytaj go uważnie i postępuj zgodnie z instrukcjami.



### Kod QR aplikacji FangZouDiu

**Utwórz grupę:** Kliknij nazwę grupy centralnej, istnieje opcja Dodaj nową grupę.

**Dodaj użytkowników grupy:** Kliknij na prawy dół + ikona, jest kilka sposobów na dodanie nowych przyjaciół, można bezpośrednio wprowadzić numer (każdy użytkownik podczas rejestracji ma przypisany numer), lub skanować kody QR użytkowników do dodania.

**Jak się wylogować:** Kliknij na lewą górę „Me”, wejdź w rozwijane menu na dole by wylogować.

**Ustawienia pozycjonowania:** Wprowadź przedostatnią funkcję grupy użytkowników w dolnym wierszu, wejdź w ustawienia, takie jak zmiana nazwy grupy, dzielenie się lokalizacją, dzielenie się drogą, przypomnienie o odległości, elektroniczne ogrodzenie, etc.

**SOS:** Wprowadź funkcję na górze prawej strony, kliknij „Pilne, wyślij natychmiast” i wszyscy w grupie zostaną ostrzeżeni.

### Główne funkcje:

- **Tryb wielu ruchów:** w trybie gotowości przesun w prawo, aby wejść w tryb wielu ruchów, a następnie przesun w lewo z powrotem do trybu gotowości. Są do wyboru: Spacer, Bieganie na świeżym powietrzu, Bieganie w halach, Wspinaczki górskie, Bieg przełajowy, Półmaraton, Maraton, Jazda na rowerze, etc. Wybierz tryb i wejdź do oczekującego interfejsu GPS, po pozycjonowaniu możesz zaczynać, jeśli nie potrzebujesz pozycjonowania stuknij anuluj i zacznij bez namierzania GPS.
- **Ostatnie zadania:** System będzie wolniejszy, jeśli otwartych jest zbyt dużo aplikacji. Możesz przeglądać ostatnio otwarte aplikacje, jak również zamknąć niektóre z nich.
- **SOS: Ustawienia – Ustawienia SOS** - 3 numery alarmowe mogą być zachowane, stuknij SOS aby wybrać numer zgodnie z ustaloną kolejnością.
- **Powiadomienia:** Stuknij tarczę w trybie gotowości, wybierz wiadomość, aby wyświetlić jej zawartość na pełnym ekranie. T
- **Monitorowanie tętna:** Wejdź, aby automatycznie zacząć pomiar w ciągu 3 sekund, jest to dynamiczny pomiar tętna, przesun w prawo, aby wyjść, kliknij w górny prawy róg, aby wejść w historię pomiarów. i
- **Kompas:** Wejdź i pokręć nadgarstkiem w celu kalibracji, po kalibracji wskaże Ci kierunek.
- **Monitorowanie snu:** Ta funkcja włącza się automatycznie od 21 do 9 każdego dnia, zapisuje dane snu, kliknij w środkowy wpis, aby przejść do statystyk snu, przesun w prawo do interfejsu snu.

- **Krokomierz:** Ma licznik kroków i dystans, dane są zapisywane o 12 każdej nocy i ponownie ustawione na 0. Kliknij na środkowy wpis, aby przejść do dziennego wykresu kroków, przesun w prawo, aby powrócić do interfejsu krokomierza.
- **Ciśnienie / temperatura powietrza:** Po podłączeniu do sieci, poprzez pozycjonowanie GPS łączy się z dostawcą usług w celu uzyskania lokalnych danych o ciśnieniu i temperaturze powietrza.
- **Wysokość:** Po podłączeniu do sieci, poprzez pozycjonowanie GPS łączy się z dostawcą usług w celu uzyskania lokalnych danych o wysokości.
- **Bluetooth:** Wejdź do menu głównego – Ustawienia – Połączenie sieciowe – Bluetooth – włącz Bluetooth – otwórz – kliknij, aby szukać urządzeń Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia do podłączenia, kliknij połącz. Jeśli chcesz, by inne urządzenia mogły wyszukiwać zegarek, włącz „Urządzenie może być wyszukiwane”.
- **Wi-Fi:** Wejdź do menu głównego - Ustawienia – Połączenie sieciowe – WLAN, wybierz nazwę Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć i wprowadź hasło.
- **Centrum audio:** Notatka głosowa, Odtwarzacz muzyki.
- **Centrum multimediiów:** Galeria, Filmy.
- **Zegar:** Stoper, Budzik, Odliczanie.
- **Narzędzia:** Kalkulator, Kalendarz.
- **Style:** Dostępne są dwie opcje. Kiedy wybrany jest jeden tryb, przesun w prawo, aby zmienić.
- **Ustawienia:** Możesz sterować różnymi ustawieniami urządzenia.
- **Aparat:** Włącz aparat, aby robić zdjęcia i zachowywać je w Galerii.
- **Zarządzanie zegarkiem:** Pobrane (tutaj można znaleźć aplikacje pobrane z przeglądarki), Zarządzanie plikami
- **Wybór trybu:** Tryb normalny, tryb przyspieszony (podczas korzystania z dużej ilości aplikacji do gier, zużycie baterii zegarka będzie wyższe i zazwyczaj nie jest to zalecane).
- **Pobieranie aplikacji:** System operacyjny zegarka to Android 6.0, co zezwala na pobieranie różnych aplikacji z przeglądarki zegarka. Nowo pobrane aplikacje innych firm znajdują się w menu głównym – Więcej.
- **Aktualizacja bezprzewodowa:** Wejdź do menu głównego – Ustawienia – O zegarku – Aktualizacja bezprzewodowa – kliknij, aby wyszukać najnowszą wersję, upewnij się, że bateria ma ponad 80%. Zawsze zapewniamy Ci najnowsze oprogramowanie.

## Gwarancja

1. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością produktu spowodowany przez problemy produkcyjne, materiałowe, projektowe podczas normalnego użytkowania, oferujemy 12 miesięcy bezpłatnej naprawy zegarka oraz 6 miesięcy zarówno dla kabla jak i dla baterii (od daty zakupu).
2. Problemy awarii spowodowane przez użytkownika są poza obsługą gwarancyjną, jak poniżej:
  - 1). Demontowanie i modyfikacja produktu.
  - 2). Nieostrożne upuszczenie produktu.
  - 3). Wszystkie problemy spowodowane przez stronę trzecią i niewłaściwe działania (takie jak: trzymanie gniazda w wodzie, działanie siły zewnętrznej, zdrapania elementów zewnętrznych, etc.) są poza zakresem gwarancji.
3. Kiedy poprosisz o bezpłatną pomoc gwarancyjną, proszę dostarczyć kartę gwarancyjną z pieczęcią daty i miejsca zakupu.
4. W przypadku problemów, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub dealera.
5. Końcowy produkt jest zgodny ze standardem.

Data zakupu:

**Kod IMEI:**

**Sprzedawca:**

**Podpis klienta:**

**Podpis sprzedawcy:**

**Pieczęć sprzedawcy:**